déclaration de conformité



ZI LA BORIE -- 43120 MONISTROL/LOIRE -- FRANCIA

Tel: 04 71 75 66 10 - Fax: 04-71-75-66-11

Machine: nettoyeur haute pression 1400W 85 bar

REF: 9221102

Le 22/12/06006, Monsieur Bruyeron G, certifie que le produit est conforme aux

normes suivantes:

89/336 CEE

- Directive Compatibilité electromagnétique.

73/23 CEE modifiée par la 93/68/CEE - Directive Basse tension

98/37 CE.

- Directive Machine

2000/14/CE

- Directive Emission de bruit.

2002/95/CE

2002/96/CE

Selon les normes harmonisées .:

EN 60335-1 EN-60335-2-79



Manuel d'utilisation


Nettoyeur haute pression

ref.221102



Lire attentivement ce guide avant la première utilisation et le conserver pour les utilisations futures.

Table des matières



Importé par Unifirst ZI La Borie 43120 Monistrol / Loire fabriqué en RPC

Caractéristiques techniques

Modèle	THG055CA
Puissance	1400w
Presión maxi en utilisation	85 bar.
Poids	4kg
Puissance utile	5.7 MPa
Presión maxi	85 bar.
Voltage	220-230V/50hz
Vitesse de rotation du moteur	20000/min.
Pression accoustique	81 dB(A)
Puissance accoustique	98 dB(A)
Débit maximum	5l/min.
Dimensions	400 x 220 x 295 mm

Environnement



Veillez à respecter les règles de collecte, de tri et de recyclage des emballages, des accumulateurs* et des produits électriques en fin de vie (Directive Emballage 94/62/CE, *Directive Accumulateurs 91/157/CEE et DIRECTIVE DEEE (Directives RoHS et DEEE 2002/95/CE et 2002/96/CE) => Déchets des Equipements Electriques et Electroniques).

NE PAS JETER AVEC LES ORDURES MENAGERES



Consignes de sécurité

A Lire attentivement avant la première utilisation et s'y référer pour toute utilisation postérieure

Consignes de sécurité générales



LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT DE MANIPULER LE PRODUIT ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.



AVERTISSEMENT! LORS DE L'UTILISATION D'OUTILS ELECTRIQUES, LES MESURES DE SECURITE DE BASE, Y COMPRIS CE QUI SUIT, DOIVENT TOUJOURS ETRE RESPECTEES AFIN DE REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DECHARGES ELECTRIQUES ET DE BLESSURES CORPORELLES.



SI L'ARTICLE CONTIENT DES SACS PLASTIQUES D'EMBALLAGE, CEUX-CI NE DOIVENT PAS ÊTRE LAISSÉS À LA PORTÉE DES ENFANTS EN RAISON DES RISQUES D'ÉTOUFFEMENT.



POUR TOUTE INTERVENTION SUR LA MEULEUSE, NETTOYAGE, ENTRETIEN, CHANGEMENT D'ACCESSOIRE...ASSUREZ-VOUS QUE LA MACHINE N'EST PAS SOUS TENSION.

ENVIRONNEMENT

1. MAINTENIR VOTRE ZONE DE TRAVAIL PROPRE

Les espaces et établis mal rangés favorisent les accidents. La zone de travail doit être bien éclairée et bien ventilée.

2. PRENDRE SOIN DE L'ENVIRONNEMENT QUI ENTOURE VOTRE ZONE DE TRAVAIL Eclairer bien le plan de travail. Ne pas utiliser d'outil motorisé là où il y a un risque d'incendie ou d'explosion. Ne pas utiliser la machine à proximité de gaz ou liquides inflammables. Les étincelles émises par la machine risquent de provoquer une explosion.

3. MAINTENIR HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS

Ne pas laisser les spectateurs toucher l'outil ou le cordon d'extension. Tous les spectateurs doivent rester en dehors de la zone de travail.

SECURITE ELECTRIQUE

1. S'ASSURER QUE LA PUISSANCE DE LA MACHINE CORRESPOND A LA PUISSANCE DISPONIBLE. NE JAMAIS MODIFIER LA PRISE. Une prise non modifiée et une puissance adéquate minimise les risques d'électrocution.


2. PREVENTION CONTRE LES DECHARGES ELECTRIQUES

Eviter tout contact corporel avec les surfaces reliées à la terre (ex. tuyaux, radiateurs, cuisinières, réfrigérateurs et autres surfaces en métal).

3. NE PAS EXPOSER LES OUTILS A LA PLUIE. Ne pas utiliser les outils dans un endroit mouillé ou humide. Laisser de l'eau pénétrer dans l'une des parties de la machine , augmente les risques d'électrocution.

4. NE PAS MALTRAITER LE CORDON

description de la machine – liste des pièces constitutives



- 1. Machine
- 2. tuyau
- 3. Sortie d'eau
- 4. arrivée d'eau
- 5. Cable d'alimentation électrique
- 6. alimentation en eau
- 7. lance
- 8. Alimentation électrique

Mise en service - utilisation A Lire attentivement avant la première utilisation et s'y référer pour toute utilisation postérieure

Le nettoyeur se trouve en carton. Vérifier que la machine n'a subit aucun dommage. Si la machina présente un dommage, la retourner au magazín où vous l'avez acheté, avec le ticket de caisse (seul justificatif valable).

Le nettoyeur haute presión est destiné exclusivement au nettoyage des véhicules, machines, bateaux, bâtiments. Il est réservé à un usage privé.

L'utilisation d'un jet large permet de travailler sur de plus grandes surfaces avec rapidité et de diminuir le risque de blessures aux enfants.

Instructions d'utilisation

Brancher l'eau à la sortie d'eau de votre machina.

Brancher

Vérifier que le filtre ne soit pas obstrué.

Brancher l'arrivée d'eau à l'entrée d'eau de la machine.

S'assurer que les connexions sont réussies.

Mettre l'appareil sous tension.

Tourner l'embout selon le style de travail à effectuer

Modification du jet grâce à l'embout





Un jet réduit s'utilise pour nettoyer avec plus d'intensité, ou pour des surfaces plus sales. Un jet plus large s'utilise pour des travaux plus en douceur, comme apr exemple celui du nettoyage des vitres.

Distance de pulvérisation

La distance de pulvérisation est l'autre facteur déterminant de l'impact de l'eau sur la surface à traiter. Plus l'embout est proche de la surface, plus la force d'impact de l'eau est importante : éviter de nettoyer des vitres avec un jet réduit à cause du risque de bris de vitres.

Il est préférable de tourner la molette pour obtenir un jet large et de réduire petit à petit le diamètre jusqu'à obtenir la puissance de jet désirée.

Après utilisation, moteur et jet d'eau arrêtés, enclencher la gâche du pistolet afin de vider l'eau résiduelle et dépressuriser le système.

Ne jamais couper l'alimentation d'eau avant de couper le moteur : celui-ci subirait des dommages et sa durée de vie serait amoindrie.


Après utilisation, afin de préserver une espérance de vie grande, nettoyer chaque fois son nettoyeur avec un chiffon doux.

Garder le nettoyeur à l'abri du froid, de l'humidité et de tout élément pouvant l'endommager.

Problèmes et solutions

Symptomes	Causes	remèdes
90 x 9145055 2078 23	L'appareil est pressurisé	Presser la gâchette dy pistolet
Le nettoyeur ne	l'appareil est mal connecté ou la prise est défectueuse.	Vérifier la prise et les fusibles
fonctionne pas	Le voltage est trop fort	Vérifier la prise de courant
	Filtre bloqué	Limpiar el filtro
	Air dans le tuyau	Vérifier les branchements
La pression ne	Mauvais branchements	Contacter le service après vente
monte pas suffisamment	Pièces usées	Contacter le service après vente
	Air dans le tuyau	Vérifier les branchements
	L'embout est bloqué	Nettoyer l'embout
La presión varie	La rallonge n'est pas adaptée	Contacter le service après vente
	La rallonge n'est pas adaptée	Enlever la rallonge
enstantinatests bistori et anosent	La sécurité s'est mise en marche à cause d'une surchauffe	Vérifier la prise de courant
Le moteur s'arrête	Moteur qui chauffe ou endommagé	Arrêter l'apapreil et contacter le SAV

Vue éclatée



1	Boitier protecteur gauche	43	Corps du tube
2	Boitier protecteur droit	44	Anti-water plate
3	rondelle	45	vis
4	Connexion de moteur	46	Tube
5	Cache moteur	47	roulement
6	vis	48	roulement
7	Ressort de rondelle	49	tube
8	rondelle	50	Corps de tube
9	Moteur de brosse	51	Ressort de tube
10	cache	52	Rondelle pour ressort de tube
11	roulement	53	roulement
12	engrenage	54	Tube plastique
13	axe	55	écrou
14	Réservoir d'huile	56	Tube plastique
15	Cache hermétique	57	Protege mini interrupteur
16	Roulement à huile	58	Petit interrupteur
17	roulement	59	écrou
18	roulement	60	Entrée filtre
19	roulement	61	rondelle pour arrivée d'eau
20	Ressort de piston	62	Rondelle de connexion d'eau
21	Piston	63	roulement
22	Ressort de piston	64	
23	roulement	65	Ressort de manchon

24	Tapa de bomba	66	ressort
25	Roulement à huile	67	embase
26	poignée	68	Cable interne d'arret automatique
27	Roulement à eau	69	écrou
28	Embase anti eau	70	Base
29	roulement	71	housse
30	ressort	72	condensateur
31	Bille inoxidable	73	Cable
32	housse	74	Cache interrupteur
33	roulement	75	Protege interrupteur
34	roulement	76	interrupteur
35	roulement	77	Cache hermétique
36	bomba	78	Protège interrupteur
37	Base protège eau	79	écrou
38	vis	80	écrou
39	roulement	81	Tube de pression
40	Tete de tube	82	pistolet
41	Corps de tube	83	écrou
42	Ressort de tube		Corps de l'interrupteur

Procédure après vente

UNIFIRST SAV ZI DE LA GARE -- 43210 BAS EN BASSET TEL: 04 71 61 13 91 -- FAX: 04 71 61 06 29

Malgré tout le soin apporté à notre produit et pour le cas où vous rencontreriez un problème quelconque, nous vous demandons de bien vouloir vous adresser : au magasin où vous avez acheté le produit.

Cet appareil est garanti 12 mois à partir de la date de l'achat, certifié par le vendeur, en garantie totale des pièces et main-d'œuvre. La garantie ne s'applique pas à tout entretien défectueux, mauvais usage, erreur de branchement, survoltage, prise de courant défectueuse, bris de boîtier, réparation tentée par vos soins, démontage ou modification de la meuleuse ou de son alimentation, chutes, chocs.

Les frais de port et d'emballage sont à la charge de l'utilisateur et, en aucun

cas, la garantie ne peut donner droit à des dommages et intérêts.

Retour : veillez à la solidité de l'emballage contenant l'appareil. Nous ne répondons pas d'un appareil abîmé pendant le transport.

Les dommages indirects ne sont pas couverts par la garantie. <u>De fausses indications de la date ou des ratures nous</u> <u>déchargent de l'obligation de garantie.</u> Seul le tribunal du Puy en Velay est compétent en cas de litige.

Très important : Pour tout retour SAV pendant l'année de garantie, il vous sera demandé votre ticket de caisse seul justificatif admis. NB / Cette garantie contractuelle n'affecte pas le droit du consommateur à la garantie légale selon la Directive 1999/44/CE.